

Easy Clean



Tasti protetti da un materiale epossidico idrorepellente che garantisce la protezione della tastiera dall'acqua, dal cloro e dalle sollecitazioni meccaniche facilitandone anche la pulizia